



ASPIRADOR DE PÓ



MP - 506
INSTRUÇÕES DE USO

Atenção:

Antes de limpar o aparelho, o plugue de energia deve ser removido da tomada.

- Atenção: antes de montar e iniciar a operação, leia atentamente as instruções de operação.
- Verifique se a tensão da rede corresponde aos detalhes na placa de características.
- Conecte somente a soquete apropriado de 220-240 volts.
- Proteção mínima do fusível 13A.
- Retire a ficha da tomada quando: o equipamento não estiver sendo utilizada, antes de abrir o aspirador, antes da limpeza e manutenção.
- Nunca limpe com solventes.
- Não use o cabo para puxar o plugue da tomada.
- Quando o aspirador estiver pronto para uso, não deixe desacompanhado.
- Mantenha longe das crianças.
- Deve-se ter cuidado para que o cabo de conexão principal não seja danificado ao ser derrubado, esmagado, esticado, etc.
- O aspirador não deve ser operada se o cabo de conexão principal não estiver em perfeitas condições.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviços, com qualificações semelhantes, a fim de evitar um risco.
- Guarde o equipamento em um local seco.
- Manutenção apenas por um ponto de serviço autorizado pós-venda.

MANUAL DE USO

- Use apenas para operações para as quais o aspirador se destina.
- Use somente acessórios e peças sobressalentes do fabricante.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com deficiências físicas, capacidades sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionados ou instruídos sobre o uso do mesmo, por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Carga máxima de saída: 2000W

EQUIPAMENTO COMPATIVÉL

L X M P - 3 0 0 0

LIXADEIRA DE
PAREDE / TETO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTAGEM - 220 V

POTÊNCIA - 800 W

VELOCIDADE SEM CARAGA: 1200-2300 / MIN

RPM - 800 A 100

DISCO DE 10 POLEGADAS

